



شرکت مهندسی مهاده فن آور تهران

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری:

شرایط آزمایشگاهی معمولی برای کارکرد دستگاه مطلوب می باشد

از تعادل و تراز بودن مطمئن باشیم

