

در ابتدای استفاده از سه پایه حتما آچارکشی انجام گردد.  
آچارکشی مربوط به پیچ چنگک و پیچ داخل لولایی و پیچ  
بست زیر صفحه می باشد.

هر سه ماه یکبار نیز آچارکشی انجام گردد.  
تا حد امکان سه پایه پس از استفاده در کاور نگهداری  
گردد.

از نگهداری سه پایه در محیطهای اسیدی یا قلیایی  
خودداری گردد.