

## پیوست فنی شماره ۴

موضوع: شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه گلاو باکس باتری لیتیومی ۳۰۰ لیتری

- به منظور دستیابی به عملکرد مطلوب، دستگاه ها باید در اتاق تمیز با کلاس ۱۰۰۰۰ یا پایین تر نصب شوند.

- نصب دستگاه باید بر روی میز تحویلی و در محل بدور از ارتعاش باشد.

- محیط نصب باید عاری از نویزهای مربوط به کارکرد دستگاه های صنعتی باشد.

- در صورت وجود نویز در برق ساختمان، نصب نویز گیر در ورودی دستگاه الزامی خواهد بود.

- فضای اطراف دستگاه باید به اندازه ۴۰ سانتی متر از هر طرف خالی باشد.

- در صورت استفاده از گازهای خنثی برای دستگاه، محل نصب باید به انشعابات گازهای خنثی نزدیک باشد.

- محیط نصب دستگاه حتی الامکان خشک بوده و رطوبت کمی داشته باشد.

---

آدرس کارخانه: تهران، بزرگراه آیت ا... سعیدی، شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان ۲۱، بعد از میدان نصرت پلاک ۹۴

تلفن: ۰۵۲۷۲۹۸۳      تلفکس: ۰۵۲۷۲۹۸۳      همراه: ۰۹۱۲۸۱۸۲۰۴۶

Website: [www.samanehtajhiz.com](http://www.samanehtajhiz.com)

Email: [samanehtajhiz@gmail.com](mailto:samanehtajhiz@gmail.com) & [info@samanehtajhiz.com](mailto:info@samanehtajhiz.com)