

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

دستگاه اندازه گیری سطح ویژه و توزیع حفرات

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری.
- کپسول گاز نیتروژن
- کپسول گاز هلیم
- نیتروژن مایع