

شماره:

تاریخ:

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی	نام دستگاه
<ul style="list-style-type: none"> ⦿ اتصال برق تک فاز مجهز به ارت ⦿ میز برای قرار گیری دستگاه ⦿ ابعاد دستگاه 300 mm * 520 mm * 500 mm ⦿ با توجه به دمای آزمون دمای محیط ۲۳ درجه سانگراد باشد 	دستگاه HDT/VICAT

کارگاه: کرج، کمالشهر، بلوار بهشتی

ظفر ۹، پلاک ۳۱

تلفن: ۰۲۶-۳۴۷۲۰۱۷۶

www.spicotec.com

info@spicotec.com