

شرایط کالیبراسیون

کالیبراسیون بر اساس دستورالعمل شرکت انجام می شود.

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- ۱) دمای کارکرد: در محدوده ۵ درجه بالاتر از دمای محیط تا ۴۰ درجه
- ۲) محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه: تا ۶۰ درصد
- ۳) دستگاه در مکانی دور از جریان هوا و یا سیستم تهویه باشد.
- ۴) صاف و تراز بودن زمین برای قرار گرفتن دستگاه ضروری است.
- ۵) میز محکم و تراز، متناسب با وزن دستگاه باشد.
- ۶) باید اطراف دستگاه فضای آزاد وجود داشته باشد.
- ۷) محل دستگاه باید دور از ضربه و تنش های مکانیکی و ارتعاش باشد
- ۸) دستگاه در محیطی خشک و دور از نور مستقیم خورشید و رطوبت بالا قرار گیرد
- ۹) مکان نصب مجهز به استابلایزر، سیم ارت و UPS باشد

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

- گروه فرژن پویش دستگاه (بجز لامپ والکتروود) را به مدت یکسال ضمانت نموده که در طی این مدت تعمیر و تعویض قطعات مورد اشکال بدون هزینه انجام می گردد و تنها هزینه ایاب ذهاب بعهده خریدار میباشد. ضمانت مشمول موارد زیر نمی باشد:
 - ۱- مواردیکه در اثر سهل انگاری خریدار، ایجاد می گردد: نظیر شکستگی در اثر ضربه، استفاده غیر صحیح از دستگاه و
 - ۲- تعمیر دستگاه توسط افرادی غیر از نمایندگان رسمی شرکت
- تمام دستگاه های تولیدی این شرکت دارای ۱۰ سال خدمات پس از فروش بوده و در صورت مواجهه با هرگونه مشکل کفایت تا با بخش خدمات پس از فروش این شرکت تماس بگیرید تا کارشناسان فنی مشاوره های لازم را خدمتتان ارائه دهند و در صورت مرتفع نشدن موضوع، جهات اقدامات آتی شما را راهنمایی نمایند.
- گروه فرژن پویش، آماده دریافت پیشنهادات و توصیه های کلیه مصرف کنندگان به منظور بهبود کیفیت و خدمات رسانی بهتر به مشتریان محترم می باشد.

امیدواریم پاسخگوی اعتماد شما باشیم.