

شرایط محیطی نصب دستگاه تست گندله

- 1- برق 220 دلت
- 2- میز به ابعاد 2x1
- 3- کامپیوتر و پرینتر