

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

۱. توصیه می‌شود قبل از استفاده از دستگاه در محل راه اندازی دستگاه، آن را کالیبره کنید.
۲. پس از استفاده از دستگاه کلید موتورها را در حالت (off) قرار داده و کابل متصل کننده باتری جدا شود.
۳. حتماً از رسیدن سرعت دوران موتورها به حداکثر سرعت جلوگیری کنید.
۴. توصیه می‌شود برای عملکرد هرچه بهتر دستگاه قبل از استفاده آن را به اندازه کافی شارژ نمایید.
۵. در صورت بروز هرگونه مشکل در قسمت‌های مختلف دستگاه، حتماً قبل از باز شدن دستگاه توسط افراد فاقد صلاحیت، شرکت آرمان سامان سپهر را مطلع نمایید.