

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- دو عدد پریز برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۲ آمپر.
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- آب یا محلول جهت تزریق
- زیر لایه با قطر حداقلی برای امکان تست سرعت‌های بالا