

تاریخ:

شماره:

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

این دستگاه در شرایط معمول محیطی در دمای ۲۰ تا ۴۰ درجه قابلیت کار با شرایط بهینه را دارد.



021-29904039
09105908326-7



www.nooralaser.com
info@nooralaser.com



تهران، بزرگراه چمران، خیابان مین، میدان شهید شهریار، دانشگاه شهید بهشتی،
پژوهشکده لیزر و پلاسما، مرکز نوآوری فوتونیک، واحد دو
شرکت نور لیزر

