

- 1- دستگاه بر روی میز مسطح با ابعاد حداقل 60*90 سانتی متر قرار گیرد .
- 2- میز قرار گیری دستگاه صلب بوده و تحمل وزن 50 کیلوگرم را دارا باشد .
- 3- دستگاه در مجاورت وزش باد پنکه یا کولر قرار نگیرد .
- 4- از قرار دادن هر گونه وسیله اضافی بر روی دستگاه خودداری شود .
- 5- اطراف دستگاه با دیوار یا دستگاه های دیگر روی میز به میزان حداقل 15 سانتی متر فاصله داشته باشد .
- 6- برای تمیز کاری دستگاه از مواد شیمیایی استفاده نشود .
- 7- دمای محیط کار دستگاه بین $5^{\circ}C$ تا $40^{\circ}C$ درجه سانتیگراد می باشد .
- 8- دو شاخه برق دستگاه به پریز دارای اتصال زمین وصل شود و از اتصال دستگاه به پریز فاقد اتصال زمین جداً خودداری شود .
- 9- رطوبت محیط کار دستگاه بین 0 تا 50 درصد باشد .
- 10- از تماس آب با دستگاه جلوگیری شود .
- 1- محیط کار دستگاه تمیز و عاری از گرد و غبار باشد .