

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی ماشین های
الکتریکی AC

QV- IND-MCH-01

شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی ماشینهای AC به شرح ذیل میباشد:

▪ محل استقرار

دستگاه QV-IND-MCH-01 قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل 30 مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی و سه فاز استفاده شده می بایست بدون نوسان مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین 10 تا 50 درجه سانتیگراد می باشد.

▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین 0 تا 60 درصد می باشد.