

# شرایط محیطی نصب و راه اندازی



نانوفن آوران سپهر شرق  
شماره ثبت (۵۵۱۴۰)

## لایه نشانی غوطه‌وری (دیپ کوتر)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح زیر است:

- نصب دستگاه بر روی میز آزمایشگاهی تراز شده
- فضای در نظر گرفته شده به ابعاد  $1/5 \times 1/5 \times 1/5$  باشد.
- محیط نصب بایستی عاری از نویزهای الکتریکی دستگاه‌های دیگر باشد
- استفاده از پریزهای ضد شوک الکتریکی