

### Lab Server 15.02



#### شرایط محیطی نصب و بهره برداری

- محصول ارائه شده جهت نصب و استفاده در محیط داخلی (Indoor) می باشد.
- شرایط مساعد رطوبت کمتر از 50 درصد و دمای کمتر از 40 درجه می باشد . میزان بیشتر رطوبت هر چند به ساختار مکانیکی دستگاه آسیبی نمی زند اما می تواند باعث آسیب به تجهیزات الکتریکی آن و بروز خلا در عملکرد دستگاه شود .
- محل دستگاه از ریزش آب و جریان ذرات گرد و غبار محافظت گردد .
- محل نصب باید به برق تکفاز از طریق پریز استاندارد ( ISIRI 635-1 3<sup>rd</sup> revision ) دسترسی داشته باشد.