



آرین اندیش آروین

(با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۴۳۸۷۵۸

PCR WORK STATION

دفترچه نصب دستگاه

تولید کننده

شرکت آرین اندیش آروین

آدرس: تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ،

۳۵ متری گلستان ، پلاک ۱۰۲ ، واحد ۸

تلفن: ۴۴۴۷۴۶۵۸-۴۴۴۷۴۰۶۶-۴۴۴۷۳۹۹۲

فکس: ۴۴۶۲۱۹۴۴

www.arian-andish.com

info@arian-andish.com



آرین اندیش آروین

(با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ۴۳۸۷۵۸



مشخصات فنی :

✓ بدنه کف : از جنس ورقه روغن با پوشش الکترواستاتیک

✓ بدنه دیواره : فلکسی ضد UV

✓ ولتاژ برق : 50Hz / 220V

✓ توان مصرفی : 60W

✓ ابعاد : 68.5×53×54 cm (ارتفاع * عرض * طول)

✓ وزن : 18Kg

✓ FM : AC:220V / 1400RPM

✓ لامپ UV : دو عدد 18w 366nm

✓ فیلتر : هپا دو عدد

آدرس: تهران ، خیابان اشرفی اصفهانی ،

۳۵ متری گلستان ، پلاک ۱۰۲ ، واحد ۸

تلفن: ۴۴۴۷۴۶۵۸-۴۴۴۷۴۰۶۶-۴۴۴۷۳۹۹۲

فکس: ۴۴۶۲۱۹۴۴

www.arian-andish.com

info@arian-andish.com

دستور العمل های ایمنی

- ۱- از قرار دادن دستگاه در محل های مرطوب و زیر نور خورشید خودداری فرمائید .
- ۲- از ضربه شدید به شیشه ها اجتناب شود .
- ۳- برای تمیز کردن شیشه های دستگاه از دستمال مرطوب و شیشه شوی استفاده فرمائید.
- ۴- از اتانول جهت تمیز نمودن شیشه ها استفاده نشود.
- ۵- کف دستگاه قابل تمیز نمودن با اتانول است .
- ۶- جهت تعویض لامپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .
- ۷- در هنگام روشن بودن لامپ های UV حداقل امکان فاصله مورد نظر ۱ متر را حفظ نمائید.
- ۸- هنگام روشن بودن لامپ UV از کار زیر دستگاه خودداری فرمائید .
- ۹- از ریختن آب بروی قسمت های برقی دستگاه خودداری فرمائید .
- ۱۰- بعد از ۲ سال برای تعویض فیلتر ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائید .

نحوه آماده سازی دستگاه

- ۱- ابتدا کابل تعبیه شده درون دستگاه را به محل مورد نظر پشت دستگاه متصل نمائید .
توجه فرمائید دوشاخه دستگاه را به پریزهای استاندارد متصل نمائید) .
- ۲- کلید ON و OFF (صفر _ یک) را در وضعیت ON قرار دهید . با زدن دکمه صفر و یک لامپ فلورنست و دیجیتال دستگاه روشن می شود .
- ۳- در ابتدا 7 segment ثانیه چشمک میزند با زدن دکمه Set به حالت ثابت در می آید.
- ۴- با کمک کلید های UP / Down زمان مورد نظر جهت روشن کردن لامپ های UV را تنظیم می نمائید.
- ۵- با زدن مجدد دکمه LED UV Set/Start روشن می شود و مهتابی دستگاه خاموش و لامپهای UV و فن تعبیه شده در دستگاه روشن می گردد.
- ۶- با تمام شدن زمان تنظیم شده , لامپ های UV خاموش و مهتابی مجدداً روشن می گردد و صدای بارز هشدار به معنای پایان کار دستگاه به صدا در می آید .
- ۷- با زدن مجدد دکمه Set می توانید صدای باز را قطع نمائید .

نحوه کار با Touch دستگاه

