

بسمه تعالی

(پیوست شماره چهار: شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه)

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه:

- ۱- کامپیوتر (سرعت و ظرفیت بالا)
- ۲- اتاق آزمایشگاه با تهویه و دمای مناسب آزمایشگاهی
- ۳- برق تک فاز
- ۴- UPS
- ۵- میز کار مناسب آزمایشگاهی