

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

این دستگاه برای راه اندازی و استفاده در محیط داخلی ساختمان طراحی و ساخته شده است. دمای محیط باید بین 15 تا 45 درجه سانتی گراد باشد. رطوبت محیط نباید از 70 درصد تجاوز کند. تغذیه این دستگاه، ولتاژ 220 ولت تکفاز 50 هرتز می باشد.