

شرکت دانش بنیان آریا صنعت هوشمند اسپاد

"شرایط محیطی برای نصب و نگهداری"



بازوی ربات

SCARA S100 PLUS

جهت نصب بازوی ربات موارد زیر پیشنهاد می‌گردد:

محل نصب:

۱. بازوی ربات می‌بایست در فضایی عاری از هرگونه آلودگی و گرد و غبار، رطوبت، لرزش و ارتعاشات و به دور از تابش مستقیم نور خورشید نصب شود.
۲. محل نصب می‌بایست کاملاً مسطح، هم‌تراز و به دور از کابل‌های فشار قوی باشد.
۳. بازوی ربات می‌بایست از هرگونه نوسانات برق محافظت گردد.
۴. میز مناسب برای پیچ شدن ربات و یک رایانه با سخت افزار به روز و نرم افزار متلب 2020b (علت استفاده از این ورژن و نیز رایانه قدرتمند پیاده سازی مباحث کنترلی بر روی ربات است که موجب کند شدن و عدم تست صحیح می‌گردد).
۵. نور کافی محیط
۶. کمپرسور باد
۷. اتصال سیم ارت

دما و رطوبت محیط:

۱. شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد است.
۲. رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۵۰ درصد است.

