

Qeshm Voltage

مجموعه آموزشی

ربات صنعتی

QVR-PAL-4DEG-B

شرایط محیطی نصب و راه اندازی



شرایط محیطی نصب و راه اندازی مجموعه آموزشی رباتیک به شرح ذیل میباشد:

محیط نصب ست باید عاری از هرگونه رطوبت و گرد و غبار، لرزش و ارتعاشات باشد. دستگاه باید در محیط آزمایشگاهی قرار گیرد و سطحی که ست روی آن قرار میگیرد تراز باشد.

▪ محل استقرار

دستگاه قابلیت استفاده در تمام آزمایشگاه های برق و کنترل استاندارد را دارا می باشد. این دستگاه می بایست در محیط Indoor با مساحت حداقل ۴۵ مترمربع با سطح مسطح و کاملاً تراز و به دور از کابلهای فشار قوی مورد استفاده قرار گرفته و دور از تابش مستقیم آفتاب باشد.

▪ دمای محیط

شرایط دمایی بهینه برای این دستگاه بین ۱۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد می باشد.

▪ رطوبت هوا

رطوبت بهینه برای دستگاه بین ۰ تا ۶۰ درصد می باشد.

مشخصات محصول

نام تجهیزات	
۱	بدنه CNC و آنادایز شده آلومینیومی
۲	دارای HMI جهت کنترل پارامترهایی نظیر سرعت موتورها، حرکت موتورها، تعداد تکرار حرکت و ...

دارای تابلو کنترلی صنعتی	۳
قابلیت تغییر payload	۴
قابلیت آموزش ربات پالتایزر صنعتی	۵
دارای منوآل کاربری	۶

جزوات و راهنماها

- راهنمای کاربری و آموزش دستگاه
- راهنمای آموزشی با مکانیزمها و کاربردهای ربات
- جزوه دستور کار براساس سیلابس درسی
- نصب و راه اندازی کامل محصول
- آموزش رایگان