

دستگاه

ارتعاش و جابه‌جایی سنج لیزری LTDV – MOR/۱

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه‌اندازی و نگهداری

- پایه دستگاه به گونه‌ای در نظر گرفته شده است که توانایی نصب در شرایط گوناگون نظیر زوایای مختلف، ارتفاع مختلف برای ارتعاش اجسام گوناگون را داشته باشد.
- نرم افزار های دستگاه بر روی سیستم های رایانه مختلف قابلیت نصب دارد.
- این دستگاه به جنس حساسیتی ندارد و شیئی ارتعاش کننده میتواند از جنس فلز، چوب، پلاستیک و ... باشد.