

پایشگر سریع و دزیمتر قابل حمل PAM-P100



کهرت
پروژه سنجش بعثت
(دانش نیاان)
شماره ثبت: ۵۰۲۳۶



شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه

شرایط محیطی نصب و راه اندازی دستگاه به شرح ذیل میباشد:

- ۱- از ضربه های مکانیکی در حمل و نقل باید جلوگیری شود.
- ۲- محدوده دمایی دستگاه بین ۱۰- تا ۵۰ درجه سانتیگراد است.
- ۳- دستگاه ضد آب و ضد ضربه نیست.