



شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه تستر عملکردی و بار موتور ۱۸۰۰ وات به شرح ذیل می‌باشد :

۱. میز کار با مساحت ۲متر مربع
۲. برق تک فاز ۲۲۰ ولت دارای ارت
۳. حداکثر رطوبت ۸۵٪
۴. دمای کاری ۱۰- تا ۸۵+ درجه سانتیگراد

