

نصب و راه اندازی

۱. برق شهر 2.5/- 220 ولت (کابل برق ورودی دستگاه باید دارای اتصال زمین مناسب باشد)
۲. شرایط محیطی مناسب: دما ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی محیط زیر ۷۰ درصد
۳. جهت نمایش اطلاعات در رایانه (ترجیحاً قابل حمل) جهت نصب نرم افزار، یک رایانه با مشخصات ذیل مورد نیاز می‌باشد
 - کامپیوتر با حداقل پردازنده پنج هسته ای (قابلیت نصب ویندوز ۷ و دارای درگاه ارتباطی شبکه)
 - ۸ گیگا بایت حافظه جانبی
 - ۱۰۰۰ مگابایت هارد دیسک

(در صورت نداشتن رایانه عملکرد نرم افزار در رایانه همراه کارشناس شرکت دینا نمایش و آموزش داده خواهد شد)

۴. اپراتور مسلط به عملکرد موتور و آشنا به نرم افزار ویندوز
۵. مطالعه کامل دفترچه راهنمای استفاده از دستگاه توسط اپراتور و اگاهی نسبت به مندرجات دفترچه
۶. میز اداری مناسب برای قرارگیری مانیتور

جهت آزمون عملکرد دستگاه روی جسم لرزنده باید موارد اختصاصی ذیل آماده شده باشد

۷. سنسور مناسب ولتاژی (یا سنسور و آمپلی فایر) که به مشخصات ورودی دستگاه مناسب است تهیه شده و روی جسم دارای لرزش نصب شده باشد (در صورت عدم تهیه سنسور ارتعاشی جهت نصب و راه اندازی دستگاه یک عدد بصورت امنی در محل آورده شده تا تجهیزات با آن راه اندازی گردد)
۸. جسم با لرزش و یا حرکت دورانی تا اطلاعات نمایشی دستگاه قابل بررسی باشد (در غیر این صورت دستگاه در میز ارتعاش آزمایشی که همراه کارشناس راه اندازی میباشد مورد بررسی قرار می‌گیرد)

رعایت و آماده سازی ۸ مورد بالا قبل از نصب و راه اندازی دستگاه الزامی می‌باشد و چنانچه پس از اعلام خریدار برای آمادگی جهت نصب و راه اندازی بصورت خاص مورد ۳ آماده نباشد نرم افزار دستگاه قابلیت راه اندازی را نداشته و فقط سخت افزار تجهیزات راه اندازی شده و تحويل مشتری میگردد. نصب و راه اندازی مجدد نرم افزار در صورت ایجاد شرایط توسط خریدار و با هزینه خریدار میسر می‌باشد.

- این دستگاه تنها برای استفاده در زمینه‌های مشخصی که در این دستورالعمل توضیح داده شده ساخته شده است. در صورت عدم رعایت موارد ایمنی و شرایط کارکرد توضیح داده شده و استفاده از دستگاه در شرایطی غیر از آنچه برای آن در نظر گرفته شده است، هیچ ضمانتی شامل دستگاه نخواهد شد.
- تنها تجهیزات و قطعاتی که توسط شرکت توسعه قوای محرکه دینا ارائه و یا تائید میشود باید برای دستگاه مورد استفاده قرار بگیرد.
- تعمیرات دستگاه تنها توسط سازنده و یا افراد مورد تایید آن انجام خواهد شد.
- کلیه موارد شامل گارانتی و خدمات پس از فروش شامل تعمیرات، تعویض قطعات و یا ارتقای سیستم پس از نصب و راه اندازی همراه با درخواست کتبی امکانپذیر می‌باشد.