



## بسم الله الرحمن الرحيم

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

شرکت نور فن آوری تک پرتو نوران (تک نوران)، شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری محصول لامپ طیف سنجی را مطابق ذیل اعلام می دارد:

- دستگاه نیاز به نصب خاصی ندارد ولی اصول راه اندازی آن در راهنمای کاربری ارائه گردیده است.
- برق ورودی ۲۲۰ ولت باشد.
- پریش برق ورودی دستگاه حتما باید ارت داشته باشد.
- پریش برق دستگاه در صورت امکان به محافظ برق وصل شود.
- دستگاه در دمای اتاق و رطوبت عادی کار می کند.
- از ورود هر گونه ضربه به دستگاه باید خودداری شود چون تنظیم اپتیکی دستگاه را بر هم می زند و دستگاه از شرایط عادی خارج می شود.
- از ورود هر گونه شیئی به منافذ دستگاه خودداری گردد.



[www.technooran.com](http://www.technooran.com)



[info@technooran.com](mailto:info@technooran.com)



۰۲۱۷۳۲۲۵۸۶۱

۰۹۳۳۱۲۴۷۷۷۱



نارمک تهران ایران