

دستگاه اندازه گیری رنگ مواد نغتی

گارانتی و شرایط محیطی و کالیبراسیون دستگاه:

- 1-** دستگاه را بر روی سکوی آزمایشگاه (حتماً تراز) قرار دهید. برای تراز بهتر می توانید پایه های زیر دستگاه را رگلاژ نمایید.
- 2-** کابل برق دستگاه را به پریز دیواری مطمئن متصل نمایید، از اتصال برق دستگاه به سه راهی برق معمولی ضعیف و غیر استاندارد جداً خوددای نمایید. این دستگاه در شرایط استاتر تا 10 آمپر برق مصرف می کند بنابراین از سیم کشی و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.
- 3-** فاصله محل قرارگیری دستگاه تا دیوار پشت آن حداقل 20 سانتی متر باشد تا فن تهویه پشت دستگاه بتواند به خوبی عمل تهویه هوای داخل قسمت الکترونیکی را انجام دهد
- 4-** از قرار دادن هر نوع وسیله بر روی دستگاه جداً اجتناب نمایید.
- 5-** در صورت بروز هر گونه اشکال در دستگاه، به هیچ عنوان شخصاً اقدام به سرویس و تعمیر دستگاه ننمائید، تعمیر و سرویس دستگاه که توسط کارشناسان پارسیان تکنولوژی انجام نشده باشد دستگاه را از امکانات گارانتی و خدمات پس از فروش خارج مینماید.
- 6-** تحت هیچ شرایط برجسب پلمپ دستگاه را باز ننمائید، باز نمودن آن و یا مخدوش شدن آن باعث از بین رفتن گارانتی و خدمات آن میگردد.
- 7-** تمام دستگاههای پارسیان تکنولوژی دارای سریال، کد شناسه خریدار و Pin Code اختصاصی میباشند، در صورت بروز هرگونه مشکل و یا نیاز به سرویس و خدمات پشتیبانی، با استفاده از کارت خدمات طلایی پارسیان تکنولوژی، با شماره تلفنهای مخصوص خدمات تماس حاصل نمایید.
در صورت نیاز به کالیبره می توان با رنگ شماره 3، که شرکت پارسیان تکنولوژی در اختیار شما قرار داده است، دستگاه را کالیبره نماید.

www.parsiantechnology.com

Sales@parsiantechnology.com

تلفن 22365531