

## شرایط محیطی مورد نیاز برای نصب دستگاه Coincidence مدل FSC2675

- شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه به شرح ذیل می‌باشد:
- ❖ محیط از عوامل محیطی شامل بارش باران، برف، تگرگ و رعد و برق ایمن باشد.
  - ❖ رطوبت کاری از ۰ تا ۹۵ درصد می‌باشد.
  - ❖ دمای کاری از ۰ تا +۶۰ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.
  - ❖ محل نصب مسطح در نظر گرفته شود و به صورت کاملاً محکم بر روی دیوار نصب شود.
  - ❖ محل نصب از لحاظ ضربه و شک‌های مکانیکی شدید ایمن باشد.