

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

تمامی سنسورها و رکوردرهای ساخت شرکت لرزه نگار پارسیان دارای حداقل بازه دمایی "منفی چهل تا مثبت هشتاد درجه سانتیگراد" بوده که این بازه به سفارش مشتری می تواند از این فراتر رفته و در محدوده "منفی پنجاه تا صد و بیست و پنج درجه سانتیگراد" تغییر کند.

رطوبت محیط نصب نیز روی عملکرد دستگاه های ساخت این شرکت بی تاثیر است و تمامی دستگاه های ساخت این شرکت استاندارد IP67 را پاس می کنند، برخی دستگاه های خاص که برای کار در زیر آب طراحی می شوند از IP بالاتری برخوردارند.