

محل نصب

1. رویوار صاف یا سطح صاف با چسب یا پیچ و رولپلاک نصب میشود.
2. برای نصب دستگاه در محیط آزمایشگاه به برق 220 ولت شهری ترجیها متصل به یو پی اس نیاز می باشد.
3. استفاده از پریرز برق مناسب و استاندارد برای اتصال آدپتور بصورت دائمی
4. دمای داخل آزمایشگاه می بایست در دمای نرمال و ترجیحا زیر 30 درجه و رطوبت نسبی 65٪ باشد.
5. برای جلوگیری از نویز به هیچ وجه در اطراف یا داخل دیواری که دیتالاگر را نصب می کنید کابل برق یا سیمکشی ساختمان عبور نکرده باشد.
6. برای سیمکشی سنسورها از داکت مشترک با سیم برق استفاده نفرمائید.
7. از قرار دادن دستگاه در نزدیکی منابع حرارتی نور مستقیم یا رطوبت خودداری نمایید.

گستره شرایط محیطی دستگاه

شرایط محیطی جهت انبارش:

- دما: 4-35 درجه سانتیگراد
- فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر
- رطوبت: 10-80%

شرایط محیطی جهت حمل و نقل:

- دما: 4-40 درجه سانتیگراد
- فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر
- رطوبت: 0-90%

شرایط محیطی جهت عملکرد:

- دما: 10-30 درجه سانتیگراد
- فشار: 1 الی 1/5 اتمسفر
- رطوبت: 30-70%