

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی :

- عدم تابش نور مستقیم خورشید
- کامپیوتر با سیستم عامل 7
- عدم رطوبت بالا ، گرد و خاک
- برق تک فاز ۲۲۰ ولت واحد امکان دارای سیم ارت