

فرمانتور ۳۰ لیتر

شرایط محیطی



محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- جانمایی مناسب دستگاه
- برق تک فاز 220 ± 10 ولت - ۶ آمپر یا برق ۳ فاز 380 ± 10 - ۴ آمپر
- بخار صنعتی بعد از فشار شکن با حداکثر دمای ۱۵۰ درجه و حداقل دمای آن ۱۳۵ درجه
- آب با حداکثر دمای ۲۵ درجه و حداقل دمای آن ۴ درجه



آدرس: كرج، حصارك، مؤسسه تحفيعات وادسن و سرمسازى رازى، شركت ادمانتك

تلفن: ۰۲۶-۳۴۴۸۵۱۱۳

فكس: ۰۲۶-۳۴۴۱۶۷۵۹

info@edmantech.com