

سیستم کنترل فرمانتور FCS90C

شرایط محیطی



محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

- استقرار مخزن فرمانتور در محل مناسب و اتصال شیرهای کنترلی
- برق تکفاز ۲۲۰ ولت ۲ آمپر
- برق سه فاز ۳۸۰ ولت (در صورت استفاده از موتور سه فاز)
- چاه ارت زیر ۱ اهم جهت اتصال به ارت دستگاه
- ۱ متر مربع فضای خالی جهت نصب دستگاه



آدرس: كرج، حصارك، مؤسسه تحقیقات واكسن و سرمسازی رازی، شركت ادمانتك

تلفن: ۰۲۶-۳۴۴۸۵۱۱۳

فكس: ۰۲۶-۳۴۴۱۶۷۵۹

info@edmantech.com