

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری:

- دمای محیط آزمایشگاه و رطوبت زیر 80 درصد
- میزکار مناسب برای نصب و استفاده بهتر اپراتور- نزدیکی به پریز برق ارت دار
- محدوده دمایی از 19 درجه تا 27 درجه برای استفاده بهتر اپراتور
- مشخصات الکتریکی جهت مدل های مختلف درجدول ذیل ارائه میگردد:

| مدل/مشخصات | واحد | MFT- Hs-01 | MFT- HS-02 |
|------------------|------|------------|------------|
| توان ورودی موتور | w | 180 | 180 |
| مشخصات الکتریکی | V/Hz | 220/50 | 220/50 |