



شرایط محیطی نصب و راه اندازی

فریز درایر درساتک

- آزمایشگاه مجهز به سکوی آزمایشگاهی و فضای جانبی قابل دسترسی برای دستگاه
- انشعاب برق ۲۲۰ ولت و ارت
- جریان هوای مناسب در اطراف دستگاه
- این دستگاه دارای سیستم هوا خنک می باشد پس دمای هوای محیط نباید بالا برود. زیرا در عملکرد دستگاه اختلال ایجاد می کند.