

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

شرایط و موارد لازم برای نصب و راه اندازی:

- برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۱ آمپر.
- میز آزمایش
- دما و رطوبت محیط مطابق با شرایط کاربری
- محلول استاندارد جهت تست I/V
- بشر - ارلن مدرج