

سازنده و عرضه کننده تجهیزات آزمایشگاهی و کارگاهی صنایع سرامیک و متالورژی



شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

برق تکفاز ۲۵ آمپر بایستی برای راه اندازی دستگاه مهیا گردد. یک میز صلب با سطح صاف جهت قرارگیری دستگاه روی آن نیاز می باشد. البته دستگاه می تواند روی زمین نیز قرار گیرد.