

بسمه تعالی

شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none"><li>• برق تکفاز ۲۲۰ ولت ۵۰ هرتر</li></ul>	<b>منبع انرژی</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• فضای نصب حداقل به میزان ۱/۵ برابر ابعاد دستگاه</li><li>• عدم برخورد با سایر تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خصوصا مایعات و رطوبت</li><li>• عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید</li><li>• عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای ۵۰ درجه سانتیگراد</li></ul>	<b>فضای آزمایشگاهی</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• عدم نیاز به لوله کشی آب</li></ul>	<b>تاسیسات</b>