

بسمه تعالی

شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none">• برق تکفاز 220 ولت 50 هرتز	منبع انرژی
<ul style="list-style-type: none">• فضای نصب حداقل به میزان 1/5 برابر ابعاد دستگاه• نیاز به واحد مبدل حرارتی• عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید• عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای 50 درجه سانتیگراد	فضای آزمایشگاهی
<ul style="list-style-type: none">• نیاز به لوله کشی آب شهر یا وجود منبع آب (ترجیحا استفاده از سیستم تصفیه آب یا آب مقطر)	تاسیسات