

بسمه تعالی

### شرایط محیطی نصب ، راه اندازی و نگهداری

<ul style="list-style-type: none"> <li>• برق تکفاز 220 ولت 50 هرتز</li> </ul>	<p><b>منبع انرژی</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• فضای نصب حداقل به میزان 1/5 برابر ابعاد دستگاه</li> <li>• عدم برخورد با سایر تجهیزات و مواد آزمایشگاهی خصوصا مایعات و رطوبت</li> <li>• نیاز به میز آزمایشگاهی</li> <li>• عدم قرارگیری طولانی در زیر نور مستقیم خورشید</li> <li>• عدم قرارگیری در دماهای زیر صفر و بالای 50 درجه سانتیگراد</li> </ul>	<p><b>فضای آزمایشگاهی</b></p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• نیاز به لوله کشی آب شهر یا وجود منبع آب (ترجیحا استفاده از سیستم تصفیه آب یا آب مقطر)</li> </ul>	<p><b>تاسیسات</b></p>