

شرایط محیطی لازم برای دستگاه گرانروی متر به شرح زیر می باشد:

1. دستگاه در محیطی بدون لرزش باشد
2. به دور از کابل فشار قوی باشد
3. تغییرات دمایی زیاد نباشد و تقریباً دما ثابت باشد