

سیستم آموزشی اعلام حریق



SA-HM

معرفی ، کاربرد و قابلیت های کلی دستگاه

سیستم های اعلام حریق به 3 نوع دودی - حرارتی و گازی تقسیم بندی می شوند ، دتکتور حرارتی معمولا در آشپز خانه ها مورد استفاده قرار می گیرند و دتکتور های دودی در اتاق خواب - پارکینگ - پاگرد راه پله و جلوی آسانسور ها مورد استفاده قرار می گیرند.

این سیستم فقط جهت اعلام و اطلاع از حریق یا دود و یا نشت گاز در ابتدایی ترین زمان ممکن است تا میزان آسیب و خسارت در اثر حادثه کنترل شود.

مشخصات فنی دستگاه

دستگاه مرکزی اعلام حریق با برق 24VDC کار می کند و با استفاده از دو باتری 12V سری شده برق اضطراری خود را تامین می کند بر روی دستگاه بسته به تعداد ZONE همان تعداد ترمینال به نامهای ZONE1 تا ZONE X وجود دارد و دستگاه مجهز به تلفن کننده می باشد که بعد از به صدا در آوردن آژیر سریعاً شروع به شماره گیری تلفن های درون حافظه خود می کند.

ویژگی های فنی منحصر به دستگاه

همراه با رک آلومینیوم و بدنه آهنی با رنگ پودری - روکش پلکسی آژیر نشان دهنده اعلام حریق 3 نوع ، فلاشر نشان دهنده اعلام حریق 3 نوع ، آژیر و فلاشر نشان دهنده اعلام حریق 1 نوع، آشکار ساز نوری اعلام حریق 2 نوع ، آشکار ساز حرارتی اعلام حریق 3 نوع ، آشکار ساز دودی یونیزاسیون 1 نوع، زنگ اعلام حریق ، ریموت اندیکاتور اعلام حریق 4 عدد، شستی اعلام حریق 1 عدد ، باتری back up، دستگاه تلفن کننده اعلام حریق و منبع تغذیه مرکزی.

این سیستم مجهز به اعلام عیب در سیستم است که در صورت قطع شدن یکی از سنسور ها و خارج شدن آن از مدار سیستم به وسیله بازاری که درون مرکز کنترل خود دارد اعلام ایراد می کند.

لیست متعلقات و تجهیزات دستگاه

دتکتور دود
دتکتور حرارتی
دتکتور گازی
شستی
آژیر
تلفن کننده
مرکز کنترل
باتری های اضطراری
CD شامل دفترچه راهنما ، دستور کار

ابعاد دستگاه

ابعاد برد : طول 89 سانتی متر * عرض 74 سانتی متر

عکس دستگاه



شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر به مدت 12 ماه می باشد ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست :

- صدمات ناشی از حمل و نقل ، نوسانات برق ، آتش سوزی یا حرارت زیاد ، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی خورنده ، گرد و غبار شدید ، رعد و برق ، حوادث طبیعی ، ضربه و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستورالعمل های ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
 - دستگاه هایی که دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی به جز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند
 - هر نوع دستکاری و یا آسیب در هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه
 - هرگونه جابجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت
 - مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد
 - عدم تطابق برق با مشخصات دستگاه
 - اعمال سیگنال های نامناسب به خروجی های دستگاه
 - استفاده از لوازم جانبی و کابل های غیر استاندارد
 - عدم رعایت دستورالعمل ها و نکات ایمنی مندرج در دفترچه راهنمای دستگاه
 - باتوجه به کارت گارانتی ارائه شده روی دستگاه :
 - اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قید شده روی کارت خواهد بود.
- خدمات پس از فروش به مدت 15 سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.