



گایکومن

گل آترا یکتا

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی

- ۱- وجود پریز برق
- ۲- محلی صاف (تراز شده) برای قرارگیری دستگاه
- ۳- وجود پمپ هوا