

### شرایط محیطی نصب و راه اندازی

گستره دمایی محیط نگهداری: ۴ تا ۶۰ درجه سانتیگراد

گستره رطوبت نسبی محیط نگهداری: ۰ تا ۵۰ درصد

گستره فشار محیط نگهداری: فشار اتمسفر

\*توجه ۱: از قرار دادن دستگاه در محیط‌هایی که مواد شیمیایی خورنده (اسیدها، نمک‌ها و...) اجتناب نمائید.

\*توجه ۲: از وارد آوردن هرگونه تنش به دستگاه که در کارآیی دستگاه اختلال ایجاد می‌کند خودداری نمائید.

### شرایط کالیبراسیون

دوره‌ی کالیبراسیون دستگاه با توجه به شرایط نگهداری، شرایط محیطی، میزان استفاده، نوع استفاده و... تعیین می‌شود.

\*توجه ۱: دوره‌ی کالیبراسیون یک سال برای این دستگاه توصیه می‌شود.

### شرایط گارانتی

دستگاه دارای ضمانت نامه یکساله و ۵ سال خدمات پس از فروش می‌باشد.

\*توجه ۱: در صورتیکه خسارت وارده به دستگاه تصادفی نباشد، مشمول ضمانت نامه نخواهد بود.

\*توجه ۲: در صورت نگهداری در شرایط نامناسب و یا استفاده‌ی غیر اصولی، دستگاه مشمول ضمانت نامه نخواهد بود.

### شرایط تحویل دهی

دستگاه همراه با کلیه‌ی متعلقات تحویل شده و آموزش‌های لازم انجام پذیرد.