

## شرایط محیطی برای نصب و کار دستگاه آیهان AP+

شرایط محیطی نصب، راه‌اندازی و نگهداری دستگاه آیهان AP+ به شرح زیر است:

- این دستگاه برای کار در محیط آزمایشگاهی طراحی و ساخته شده است.
- بایستی امکان حرکت تمامی اجزای متحرک دستگاه وجود داشته باشد و هیچگونه مانعی بر سر راه اجزای متحرک نباشد.
- توان مورد نیاز برای دستگاه: برق تک فاز ۲۲۰ ولت ۰,۵ آمپر
- محل نصب و استفاده از دستگاه بایستی تراز باشد.
- دمای هوای مناسب برای کار دستگاه، دمای اتاق است.
- گردش هوا و تهویه مناسب محیط کار
- نبود هرگونه گرد و غبار در محیط