

شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- در هنگام استفاده نکات مربوط به حفاظت در برابر اشعه را رعایت نمایید.
- از برخورد دست یا انواع اجسام به صفحه حساس آشکارساز خودداری نمایید.
- دوربین در حالت فشرده قابلیت اتصال به پایه های دوربین استاندارد را دار می باشد.
- احتمال آسیب رسیدن به آشکارساز در سقوط دوربین در هر فاصله ای وجود دارد.
- برای کنترل و مونیتورینگ تصاویر رادیوگرافی می توانید تا ۹۰ متر میان تبلت و دوربین کابل کشی نمایید.
- برای کابل کشی های طولانی با شرکت آشکار پرتو پویا به منظور انتخاب نوع کابل مکاتبه نمایید.