

شرایط محیطی نصب و راه‌اندازی دستگاه رک فریزر به شرح ذیل می‌باشد:

۱- فریزر های نگهداری نمونه ها آزمایشگاهی (تمامی برندهای موجود در بازار با اندازه‌های دلخواه )

۲- دمای محیط تا دمای منفی ۸۰ درجه سانتیگراد قابل استفاده است.

۳- شرایط خاص دیگری ملاک نیست و هر نوع فریزر دمای پایین (تا منفی ۸۰ درجه سانتیگراد) با این رک‌ها قابل رک‌بندی می‌باشد.