

## شرایط محیطی لازم برای نصب و راه اندازی و نگهداری

- فضای مناسب محیطی ۲\*۲ متر
- ۲ خروجی برق ۲۲۰ ولت
- محدوده دمایی از صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد و با رطوبت ۲۰ تا ۸۰ درصد برای نصب و راه اندازی
- محدوده دمایی از ۱۰-۸۰ درجه سانتیگراد و با رطوبت ۲۰ تا ۹۰ درصد برای نگهداری