

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

- ۱- محدوده دمایی بین ۴۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
- ۲- محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۰٪ - ۱۰٪

شرایط کالیبراسیون:
نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ شکل ظاهری گیره ها سالم و بدون زدگی، خوردگی، زنگ زدگی و یا شکستگی در قسمت های مخلف گیره نباشد.
- ✓ پیچ گیره ها باید به راحتی باز و بسته شود.
- ✓ پیچ را به آرامی بپیچانید، فشار بیش از حد باعث شکستگی و یا قور شدن پیچ یا گیره می گردد.