

شرکت پویا فرآزما

مشخصات فنی دستگاه میکروولت متر PFA-NVMD1100

شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

خدمات ضمانت (گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد تعمیر بمدت یک سال میباشد، و خدمات پس از فروش بمدت ۱۰ سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد.

ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

۱. صدمات و ضایعات ناشی از ضربه، سقوط، حمل و نقل، تماس یا نفوذ آب و مواد شیمیایی، آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و حوادث طبیعی،
۲. استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تعیین شده برای دستگاه یا عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمایدستگاه.
۳. صدمات و خرابی های ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایر دستگاهها، تجهیزات و لوازم جانبی غیر سازگار یا معیوب
۴. دستگاههایی که دستکاری شده یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت پویا فرآزما تعمیر شود.

شرایط محیطی نصب و راه اندازی به شرح ذیل می باشد:

۱. محدوده دمایی بین ۵۵ تا ۰ درجه سانتیگراد
۲. محدوده رطوبتی قابل تحمل برای دستگاه ۶۵٪ - ۱۰٪
۳. از تراز بودن دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

شرایط کالیبراسیون:

دستگاه نیاز به کالیبراسیون ندارد.

آزمون تحویل دهی:

- ✓ سیم مربوط به دستگاه، مدار و یا قطعه الکترونیکی ای که قصد اندازه گیری ولتاژ آن را دارید را به میکرو ولت متر وصل نمایید.
- ✓ میکروولت متر را روشن نمایید.
- ✓ عدد نشان داده شده بر روی صفحه LCD، ولتاژ قطعه مورد نظر می باشد.