

شرایط محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداری

Water Activity Meter

- دستگاه باید در محیطهای آزمایشگاهی سربسته بکارگرفته شود.
- دستگاه باید در محل تراز شده نصب شود.
- پریز برق باید در دسترس باشد.