

شرایط مناسب و لازم جهت نصب، راه اندازی و نگهداری دستگاه دیلاتومتر

- ۱- استفاده از UPS با توان حداقل 2.5 KVA
- ۲- اختصاص میز مناسب ضد ارتعاش
- ۳- اختصاص کامپیوتر و پرینتر جهت نصب نرم افزار
- ۴- تخصیص مکان مناسب جهت نصب و راه اندازی دستگاه دیلاتومتر بر حسب شرایط ذیل:
 - مکان اختصاص یافته میبایست در معرض تابش مستقیم نور آفتاب نباشد.
 - مکان اختصاص یافته میبایست در معرض وزش باد سیستم تهویه مطبوع ساختمان نباشد.
 - مکان اختصاص یافته میبایست در مسیر تردد افراد و یا وسایل نقلیه نباشد.
 - مکان اختصاص یافته میبایست عاری از وجود گرد و غبار باشد.
- ۵- وجود شبکه برق با توان 15 Amp در آزمایشگاه اختصاص یافته به منظور نصب دستگاه دیلاتومتر